

## Einbauhinweise Pumpenbalg

1. Motor stromlos machen.
2. Rotor, Innenseite und Steg des Pumpenbalges mit Silikonöl, hilfsweise Glycerin bestreichen.



3. Rotor in die höchste Stellung drehen.
4. Pumpenbalg in das Pumpengehäuse schieben.



5. Pumpenbalg auf der Gegenseite wieder ca. zu 1/3 aus dem Pumpengehäuse heraus drücken.



## WUFLEX-PUMPEN

6. Pumpenbalg mit Pumpengehäuse über den Rotor schieben bis der Balg gleichmäßig in der Aussparung des Flansches liegt (**sehr wichtig!**).



7. Pumpengehäuse bis an den Flansch nach schieben. Die Führungsstifte des Flansches müssen sicher in die Passlöcher des Pumpengehäuses passen. (ggf. dabei etwas am Gehäuse wackeln).
8. Expansionsring in die Öffnung des Pumpenbalges drücken (geht etwas schwer, da der Pumpenbalg auf Spannung sitzen muss).



9. Deckplatte aufsetzen.



10. Gehäuseschrauben mit Scheiben bis zum Anliegen an der Deckplatte eindrehen und über Kreuz gleichmäßig anziehen.

Die Einbauhinweise zum Wechsel des Pumpenbalg sind ein Zusatz der Reparaturanleitung. Bitte beachten Sie diese unbedingt.

Weitergehende Reparaturen führen wir auf Wunsch schnell, fachgerecht und preiswert aus.

01/13