

Nr.	Anz.	Bezeichnung	Teile-Nr.	Bemerkung
1	1	Pumpengehäuse		Material angeben
2-3	2	Saug- u. Druckstutzen		Material angeben
4	1	Pumpenbalg		Material angeben
5	1	Deckplatte		
6	1	Oeler		
7	1	Expansionsring		
8	5	Gehäuseschraube		
9	5	U-Scheibe zu Nr. 8		
10	4	Führungsstift		nicht abgebildet
11	1	Pumpenflansch		
12	4	Flanschschraube		
13	4	U-Scheibe zu Nr. 12		
14	1	Rotor *		
15	1	Rotorverschluss *		
16	1	Rotorlager *		2 St. für NF35
17	1	Rotorlagersicherung *		
18	1	Distanzscheibe *		
19	1	Schleifringdichtung *		
20	1	Distanzring *		nur für NF35
21	1	Welle		
22	1	Wellenlager		
23	1	Rotorsicherung		
24	4	Ausgleichsscheibe		
25	1	Wellenlagersicherung		
26	1	Wellendichtung		
27	1	Passfeder		
28	1	Motor		nicht abgebildet

Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die Pumpengröße angeben!

Bei Bestellungen von Pumpenbälgen oder Pumpengehäusen bitte das gewünschte Material angeben. Falls nicht mehr feststellbar, bitte das Fördermedium genau beschreiben.

Alle mit * gekennzeichneten Teile sind in der Ersatzteilbestellposition „Rotor komplett“ enthalten.

