


Besondere Installationsempfehlung für **WUFLEX-PUMPEN** für die Förderung von Kalkmilch oder anderen zu Ausfällungen neigenden Medien:

Z.B. Kalkmilch (auch stabilisierte) neigt zur Bildung von Ablagerungen. Diese können sich bei Pumpenstillstand unten im Pumpenraum sammeln und beim Wiederanlauf der leicht zu erheblichen Beschädigungen führen.

Es empfiehlt sich daher für diese Einsatzzwecke **WUFLEX-PUMPEN** mit nach unten zeigenden Stützen zu installieren. Dazu müssen die vier Schrauben M8 am Motor gelöst und der Pumpenkopf um 180° gedreht werden. Um die Saugfähigkeit zu garantieren sind der Saug- und Druckschlauch in einem Bogen über die Pumpe zu verlegen (siehe Abbildung).



Die unvermeidbaren Ablagerungen bilden sich künftig überwiegend unter der Pumpe in den Schlauchbögen und werden beim Wiederanlauf der Pumpe auf- und mit durch die Pumpe gewirbelt.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.